

مهمترین نکته: برای نصب این برد حتما از یک تعمیرکار مجرب استفاده نمایید.

- این برد دارای 6 کلید تاچ می باشد.
- دارای تایمر قابل تنظیم تا 99 دقیقه.
- دارای سنسور حرارت با نمایش دمای محیط.
- دارای ریموت کنترل جهت کنترل کامل هود.
- خروجی لامپ 220 ولت می باشد. در صورتی که لامپ هود 12 ولت است می توانید از یک آداپتور 220V به 12V به منظور تبدیل ولتاژ استفاده نمایید.
- در حالتی که برد به برق وصل می باشد به هیچ عنوان بصورت مستقیم برد را لمس نکنید.
- این برد دارای ایزولاسیون ولتاژ نبوده و **نباید فنرهای تاچ به بدنه هود متصل** شود. (فقط فنرهای تاچ پشت شیشه قرار گیرند و قاب پلاستیکی به بدنه فلزی پیچ شود).
- قبل از اتصال برد به موتور از صحت عملکرد موتور اطمینان حاصل نمایید.
- دقت نمایید که در هنگام نصب موتور **سیم مشترک (COM) به درستی** و در محل مشخص شده وصل شده باشد.
- مراحل نصب برد: 1- برد را بصورت صحیح روی بدنه هود پیچ نمایید. 2- برد را مطابق با نقشه به موتور متصل نمایید. 3- در صورت نیاز لامپ 220 ولت را به برد متصل نمایید. 4- سیم برق را به قسمت مربوطه متصل کرده و به برق وصل نمایید.



